



SCHULTE-UFER®

Gebrauchs- und Pflegehinweise

Using and cleaning instructions

GP 801

Bestecke

Flatware

04.2022

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges Besteck der Marke Schulte-Ufer entschieden. Ihr neues Besteck wurde mit höchstem Qualitätsanspruch, viel Liebe zum Detail und ausgesuchten Materialien gefertigt. Um lange Freude daran zu haben und das strahlende Aussehen aller Besteckteile zu erhalten, sollten Sie stets auf korrekten Umgang und die richtige Pflege achten.

Bitte lesen Sie deshalb diese Anleitung aufmerksam durch, und bewahren Sie sie auf.

Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie alle evtl. vorhandenen Aufkleber und Etiketten. Anschließend das Besteck in der Spülmaschine (s. u.) oder gründlich von Hand mit handelsüblichem Spülmittel, einem weichen Tuch oder Schwamm oder einer sanften Bürste spülen. Anschließend das Besteck gut abtrocknen.

Nach jedem Gebrauch

Ein benutztes Besteck nie längere Zeit ungereinigt lassen. Spülen Sie es möglichst direkt nach Gebrauch, oder entfernen Sie zumindest grobe Speisereste unter fließendem Wasser, um zu vermeiden, dass diese antrocknen oder Speisesäuren/Kochsalzrückstände zu Fleckenbildung führen oder das Material angreifen. Dies gilt insbesondere für empfindliche Messerklingen.

Reinigung in der Geschirrspülmaschine

Bei Reinigung Ihres Besteckes in der Geschirrspülmaschine die Besteckteile möglichst stehend und unsortiert mit Griffen nach unten im Besteckköcher/Geschirrkorb platzieren. Nicht überladen. **Achtung:** Edelstahlbestecke getrennt von Silberbestecken oder Bestecken mit Dekorvergoldung reinigen. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung Ihrer Geschirrspülmaschine.

Es empfiehlt sich, das Besteck rasch nach Beendigung des Spülgangs aus der Spülmaschine zu nehmen. Sollte es zu feucht sein, trocknen Sie es bitte ab. Alternativ können Sie die Tür der Geschirrspülmaschine öffnen, damit der Dampf entweichen und ein Feuchtigkeitsstau vermieden werden kann.

Sollten sich einmal Flecken an dem einen oder anderen Besteckteil gebildet haben, diese wie folgt entfernen:

- Für leichte Flecken, Fremdrost, Flugrost oder vereinzelt auftretende Rückstände ist die Reinigung mithilfe eines weichen Tuches und eines handelsüblichen Edelstahlpflegemittels ausreichend.



Kommt es häufiger zu Fleckenbildung, kontrollieren Sie bitte, ob Ihre Geschirrspülmaschine wie vorgeschrieben mit ausreichend Spülsalz und Klarspüler versorgt ist. Es empfiehlt sich, nur Mittel einer Marke/Serie zu verwenden, da diese optimal aufeinander abgestimmt sind. Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitung Ihrer Geschirrspülmaschine.

Ergänzende Hinweise

Nach dem Auffüllen der Spülmaschine mit Spülmaschinensalz ist es sinnvoll, einen Leerspülgang durchzuführen.

Darüber hinaus empfiehlt es sich, Besteck nicht einzuweichen oder feucht liegen zu lassen.

Die Oberflächen von Porzellan oder Keramik sind härter als Oberflächen von Edelstahlbestecken. Bitte achten Sie darauf, dass kein Besteckteil beim Abräumen des Tisches, beim Transport oder beim Reinigen zwischen einzelnen Geschirrtellen eingeklemmt wird. Dies könnte zu Kratzern auf dem Besteck führen.

Stoßbeschädigungen und Kratzer, auch durch normale Nutzung entstanden, stellen keinen Garantie- oder Gewährleistungsanspruch dar.

Sicherheitshinweise

Das Besteck während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt lassen.

Kinder nie unbeaufsichtigt in die Nähe eines Bestecks lassen.

Verwenden Sie keine beschädigten Besteckteile. Es besteht Verletzungsgefahr.

Es dürfen keine Änderungen am Besteck vorgenommen werden.

Das Besteck ist für den privaten Gebrauch vorgesehen. Benutzen Sie es nur für den vorgesehenen Zweck.

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Regelungen.

Sollte es innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist zu Beanstandungen kommen, geben Sie Ihr Besteck bitte zusammen mit dem Kaufbeleg an Ihren Händler zurück, oder Sie schicken das Produkt gut verpackt mit einem kurzen Begleitschreiben, das den Mangel beschreibt, direkt an:

Josef Schulte-Ufer KG · Hauptstraße 56 · 59846 Sundern · Germany.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind natürlicher Verschleiß und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, z. B. Verfärbung, Kratzer, Schäden durch Stoßen, Schlagen oder Fallen und auch unsachgemäße Reinigung. Ebenso ausgeschlossen sind rein optische Gebrauchsspuren.

Service

Für Fragen, Anregungen und Kritik haben wir stets ein offenes Ohr. Sprechen Sie uns an, oder schreiben Sie uns einige Zeilen.

Josef Schulte-Ufer KG
Hauptstraße 56
59846 Sundern · Germany
Tel.: +49 (0) 2933.9810
Fax: +49 (0) 2933.7150
info@schulte-ufer-kg.de
www.schulte-ufer-kg.de

Stand: April 2022



Using and cleaning instructions

GP 801
Flatware

04.2022

Dear customer,

You have purchased high-quality flatware from the Schulte-Ufer brand. The flatware has been manufactured to the highest quality standards, with great attention to detail and using selected materials. In order to ensure that you can continue to enjoy the products for a long time and maintain the brilliant appearance of all the pieces, you should always pay attention to their proper handling and appropriate care.

So, please read these instructions through carefully and retain them for future reference.

Before first use

Remove any labels or stickers. Then wash the flatware in the dishwasher (see below) or thoroughly by hand with commercially available detergent, a soft cloth or a sponge or a soft brush. Then dry the flatware well.

After every use

Never leave used flatware unwashed for longer periods of time. Wash it as soon after use as possible or at least remove the rough food remains under running water to avoid these drying on the flatware or allowing food acids/salt deposits to form stains or corrode the material. This applies in particular to delicate knife blades.

Washing in the dishwasher

When washing your flatware in the dishwasher, place it as far as possible vertically and unsorted with the handles downwards in the flatware basket. Do not overload.

Attention: Wash stainless steel flatware separately from silverware or flatware with a decorative gold finish. Observe the instructions of use for your dishwasher.

It is recommended that flatware is removed from the dishwasher as quickly as possible after the end of the wash cycle. If it is too wet, dry it off. Alternatively, you can open the door of the dishwasher to let the steam escape and avoid a build-up of damp air.

If a stain happens to have formed on a piece of cutlery, remove it as follows:

- For stains, extraneous rust, a rust film or patches of residue build-up, cleaning with a soft cloth and a commercially available stainless steel cleaning agent is sufficient.



If you often see stains forming on the flatware, please check that your dishwasher has enough salt and rinsing agent as required. It is recommended that only cleaning agents from one brand/series are used, since these are mutually compatible. Please observe the instructions of use for your dishwasher.

Supplementary information

After filling your dishwasher with dishwasher salt, it is useful to run one empty cycle.

In addition, it is recommended that you do not soak the flatware or leave it wet.

The surfaces of porcelain or ceramic are harder than the surfaces of stainless-steel sinks. Please ensure that no flatware gets stuck between individual plates or dishes when clearing the table, carrying or cleaning the tableware. This can lead to scratches on the flatware.

Impact damage or scratches, also those which occur through normal use, do not constitute guarantee or warranty claims.

Safety notes

Never leave the flatware unattended during use.

Never leave children unattended near the flatware.

Do not use damaged flatware. This constitutes a risk of injury.

The flatware must not be modified in any way.

The flatware is intended for domestic use only. Use it only for this intended purpose.

Warranty

The statutory regulations apply.

If any complaints arise within the statutory warranty period, please return the flatware to your retailer together with the receipt of purchase or send the product well-packaged with a short accompanying letter describing the defect directly to:

Josef Schulte-Ufer KG · Hauptstraße 56 · 59846 Sundern · Germany.

Excluded from the warranty are natural wear and tear and damage caused by improper use, e. g. discolouration, scratches, impact damage, and improper cleaning. Also excluded are purely cosmetic signs of use.

Service

We are always ready to listen to questions, suggestions and criticism. Talk to us or write us a few lines:

Josef Schulte-Ufer KG
Hauptstraße 56
59846 Sundern · Germany
Phone: +49 (0) 2933.9810
Fax: +49 (0) 2933.7150
info@schulte-ufer-kg.de
www.schulte-ufer-kg.de

Status: April 2022



SCHULTE-UFER®