

Gebrauchs- und Pflegehinweise

Using and cleaning instructions

GP 701-1

Mehrzweck-Noppenschwamm Easy
silicone sponge Easy



SCHULTE-UFER®

Der Mehrzweck-Noppenschwamm Easy besteht aus hochwertigem lebensmittel-echtem Silikon. Er eignet sich zur nassen und trockenen Verwendung. Nass als Spül-/Reinigungsschwamm, trocken als Fusselbürste. Bei Verwendung als Spül-/Reinigungsschwamm bitte Wasser und ein mildes Reinigungsmittel einsetzen. Trocken entfernt er zuverlässig Fusseln und Haare von Textilien.

Den Mehrzweck-Noppenschwamm Easy vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel auswaschen; danach in regelmäßigen Abständen in der Waschmaschine bei 95° C.



Der Mehrzweck-Noppenschwamm Easy saugt keine Flüssigkeiten auf. Er ist nicht schnittfest und eignet sich nicht als Scheuerschwamm.

Benutzen Sie den Schwamm nur für den vorgesehenen Zweck. Legen Sie den Mehrzweck-Noppenschwamm Easy nicht auf heiße Herdplatten, in den Backofen oder in die Mikrowelle. Nehmen Sie keine Änderungen an ihm vor. Kinder bitte vom Mehrzweck-Noppenschwamm Easy fernhalten. Der Schwamm ist kein Spielzeug. Bitte führen Sie ihn – im Entsorgungsfalle – dem Recycling-Kreislauf zu. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregeln.

Service

Für Fragen, Anregungen und Kritik haben wir stets ein offenes Ohr. Sprechen Sie uns an, oder schreiben Sie uns einige Zeilen:

Josef Schulte-Ufer KG
Hauptstraße 56 · 59846 Sundern · Germany
Tel.: +49 (0) 29 33 98 10 · Fax: +49 (0) 29 33 71 50
info@schulte-ufer-kg.de · www.schulte-ufer-kg.de

05.2018

Gebrauchs- und Pflegehinweise

Using and cleaning instructions

GP 701-1

Mehrzweck-Noppenschwamm Easy
silicone sponge Easy



SCHULTE-UFER®

The multi-purpose silicone sponge Easy is made of food-safe silicone. It's intended for dry and wet use. Wet use as dishcloth/-sponge, dry use as lint-brush. When using it as dishcloth/-sponge please use with water and cleaning agent. It can also be used for removing fluff or hair from clothing.

Before first use please wash off with warm water and cleaning agent; later it is suggested to washing it in your washing machine at 95° C.



The multi-purpose silicone sponge Easy cannot absorb liquid. It is not cut-resistant and not abrasive.

Please only use the sponge for the intended purpose. Do not leave the silicone sponge Easy on hot cooktop, in the hot oven or in the microwave oven when it is in function. Any alteration of the product is prohibited. This is not a toy. Please keep away from children. The product is made of valuable materials. Please give it to recycling loop. Implied warranty does apply.

Service

If you want to ask questions or make a proposal, we are at your disposal. Please get in touch with us:

Josef Schulte-Ufer KG

Hauptstraße 56 · 59846 Sundern · Germany

Phone: +49 (0) 29 33 98 10 · Fax: +49 (0) 29 33 71 50

info@schulte-ufer-kg.de · www.schulte-ufer-kg.de

05.2018